



## Инструкция по монтажу забора из евроштакетника

1. Подготовка территории:

Предварительно необходимо очистить периметр участка от мусора, предыдущего забора, убрать неровности грунта, скосить траву

2. Разметка территории:

По периметру монтажа забора вбейте колышки, протяните разметочный шнур, показывающий прямую линию, по которой будет устанавливаться забор. Затем отметьте места будущих столбов. Расстояние должно соответствовать длине прожилин (лаг) с учетом ширины столба.

3. Установка столбов:

В отмеченных для столбов местах выкапываем ямы. Используем бур или лопату. Подбираем высоту столбов заранее. В выкопанную яму засыпаем щебень и устанавливаем по уровню столб. Для укрепления столба используем подготовленный цементный раствор либо смесь песка и щебня. Глубина бетонной пробки должна быть больше уровня промерзания грунта. Среднее время застывание раствора – 5 дней.

4. Установка прожилин (лаг).

После того как бетон застыл, начинаем установку прожилин (лаг). На столбе делаем две (три) отметки с одинаковым расстоянием от верха забора. По этим меткам закрепляем лаги путем сварки, либо при помощи X-кронштейнов для забора. Сварочные швы грунтуют, конструкцию красят.

5. Монтаж евроштакетника.

Одностороннее заполнение секций: крепим штакетник с лицевой стороны в соответствии с выбранным при расчете зазором и видом секции. Рекомендуемое расстояние между штакетинами 40-50мм

Двухстороннее заполнение секций: крепим штакетины с двух сторон от поперечин в шахматном порядке в соответствии с выбранным при расчете зазором. Рекомендуемое расстояние между штакетинами 60-70мм

По окончании монтажа штакетин прикрепляем декоративную П-образную планку по торцам штакетин сверху.